

CRX (2G) - Manual de Configuração

Guia de Comandos, Procedimentos de Emergência e Parâmetros

Sequência de Configuração — Passos Gerais

Ajustar APN, Servidor, Fuso Horário (GMT,W,0,0 Rastro / GMT,E,8,0 Protrack), TIMER e ANGLEREP para Moto ou Carro.

Procedimento de Desbloqueio Especial (Exceção):

Se o cliente informar que o veículo está bloqueado e precisar desbloquear por SMS, o CRX só desbloqueia se o número que enviar o SMS estiver cadastrado como **CENTER** e **SOS**.

Passos para cadastrar e desbloquear:

- Sos, a, 85994253306#** (Exemplo com número da linha enviante)
- Center, a, 85994253306#** (Exemplo com número da linha enviante)
- Enviar comando de desbloqueio: **RELAY, 0#**

1. Comandos Básicos & Consultas

Ação	Comando
Bloquear veículo	RELAY, 1#
Desbloquear veículo	RELAY, 0#
Reiniciar equipamento	RESET#
Restaurar padrão de fábrica	FACTORY#
Consultar parâmetros / GPRS	PARAM# / GPRSSET#
Localização rápida / detalhada	123 / POSITION

2. Configurações por Veículo

- Moto:** **TIMER, 30, 18000#** | **ANGLEREP, ON, 30, 2#** | **SENDS, 5#**
- Carro:** **TIMER, 30, 3600#** | **ANGLEREP, ON, 30, 2#** | **SENDS, 5#**
- Fuso Horário:** **GMT, E, 8, 0#** (Protrack) | **GMT, W, 0, 0#** (RastroSystem)

3. Servidores & APNs

- Servidores:** Defend (5023), JC Horizonte (5023), Rastremax (5023), JC Fortaleza (5023), Protrack (8841)
- APNs Principais:** 1NCE (**iot.1nce.net**), Vivo Hinoa (**hinova.br**), Algar JC (**jc.algar.br**), Links Fields (**mobiledata**)

4. Timers Alternativos & Recursos Avançados

- TIMER, 60, 18000#** → Envios: 60s ligado / 5h desligado.
- TIMER, 30, 86400#** → Envios: 30s ligado / 24h desligado (Economia máxima).
- TIMER, 30, 0#** → Envios: 30s ligado / Não envia desligado.

- Energia: **EXBATCUT,OFF#** / **LEDSLEEP,ON#**
- Alarmes: **EXBATALM,ON,0,125,138,10#** | **POWERALM,ON,0,5,1,0#** | **SENALM,ON#**