

EV02 (2G) - Manual de Configuração

Guia Prático de Parâmetros e Modos de Economia

Sequência de Configuração — Passos Gerais

Configurar APN, Servidor, Fuso horário (GMT,W,0,0 Rastro / GMT,E,8,0 Protrack), TIMER e modos de economia.

1. Comandos Básicos & Consultas

Ação	Comando
Reiniciar equipamento	RESET#
Reset de fábrica	FACTORY#
Trocar IMEI	IMEI, 866551038656752#
Checar parâmetros	PARAM#
Solicitar posição	LJDW#

2. Configurações por Veículo

- Moto: TIMER, 30, 18000# | HBT, 1, 1# | DEFENSE, 5# | DORMANCY, 3600#
- Carro: TIMER, 30, 3600# | HBT, 1, 1# | DEFENSE, 10# | SENDS, 3#

3. Servidores & APNs

- Servidores: Defend, JC Horizonte, Rastremax, JC Fortaleza (Porta 5023) | Protrack (8841/8842) | GPWOX (168.119.25.88:5023)
- APNs: 1NCE (iot.1nce.net), Vivo/Claro Hinoa (hinoa.br), Algar JC, BWS, Virtueyes

4. Comandos Extras / Otimização de Posição

- Apagar LEDs: LEDSLLEEP, 0N# | Alerta Colisão Off: COLLIDE, OFF#
- Monitorar Voltagem: ADT, 0N, 60#
- Configuração para Melhorar Posição:
HBT, 1, 1# → TIMER, 10, 10# → SENDS, 0#