

FM920 (2G) - Manual de Parâmetros Teltonika

Estrutura de Configuração por IDs de Parâmetros (setparam)

1. Comandos Básicos & Consultas

Ação	Comando
Reiniciar equipamento	<code>cpureset</code>
Reset de fábrica	<code>deleterecords</code> + <code>setparam defaults</code>
Consultar parâmetros / status / GPS	<code>getparam</code> / <code>getstatus</code> / <code>getgps</code>
Versão / IMEI / Posição	<code>getver</code> / <code>ggps</code> / <code>getinfo</code>

2. Configuração por Veículo (setparam)

Moto (Comunicação OFF a cada 12h)

```
setparam
10000:43200;10100:43200;10200:43200;11600:2;11603:60;11605:2;11606:2;19001:10;19002:120;110:1;
102:4
```

Carro (Comunicação OFF a cada 1h)

```
setparam 10000:3600;10100:3600;10200:3600;11600:0;110:0;102:3
```

3. APNs por Chip (setparam 2001, 2002, 2003)

- Algar JC: `setparam 2001:jc.algar.br;2002:algar;2003:1212`
- Claro Smart: `setparam 2001:ss.claro.com.br;2002;;2003:`
- Vivo Smart: `setparam 2001:w1.vivo.com.br;2002:vivo;2003:vivo`
- Allcom Claro/Vivo: `setparam 2001:allcom.claro.com.br;2002:allcom;2003:allcom`

4. Servidores (setparam 2004 a 2009)

- JC Horizonte: `setparam 2004:serv2.rastrosystem.com.br;`
`2005:5026;2006:0;2007:serv2.rastrosystem.com.br;2008:5026;2009:0`
- Defend: `setparam 2004:serv1.sistemasatservicos.com.br;2005:5026;2006:0;...`

5. Saídas, Ignição & Segurança

- Saída 1 (Bloqueio): `setdigout 1` (Ativar) / `setdigout 0` (Desativar)
- Entrada Analógica (Anti-furto Getrak): `setparam 50180:2;50181:0;50182:3000`
- Ignição Virtual: `setparam 101:2;19001:10;19002:180;11605:1;11606:1`
- Ignição Pós-chave: `setparam 101:1`
- Jamming: `setparam 11300:2;11303:1;11305:20`
- Bloqueio Velocidade (90km/h): `setparam 11100:2;11104:90;11103:1;11101:1000;11102:1000`

• **Odômetro:** odoset : 2000