

Suntech ST310 (2G) - Manual de Comandos

Instruções ST300NTW e Estrutura de Comandos

 **Nota Técnica:** **ST300NTW** é o comando de configuração principal de rede dos rastreadores Suntech da linha ST300/310/340 (NTW = Network).

1. Comandos Básicos

Ação	Sintaxe / Exemplo
Reiniciar Equipamento	ST300CMD; ID; Versão; Reboot Ex: ST300CMD;205788451;02;Reboot
Reset de Fábrica	ST300CMD; ID; 02; Reset
Configurar Odômetro	ST300CMD; ID; 02; SetOdometer=506120000
Consultar Parâmetros	ST300CMD; ID; 02; Preset

2. Servidores (Sintaxe Genérica ST300NTW)

Formato: **ST300NTW; IMEI; 02; 1; <APN>; <user>; <pass>; <SERVER>; <PORTA>; ;**

Servidor	Comando Sintaxe
Defend	ST300NTW; IMEI; 02; 1; <APN>; <user>; <pass>; serv1.sistemasatservicos.com.br; 5011;;
JC Horizonte	ST300NTW; IMEI; 02; 1; <APN>; <user>; <pass>; serv2.rastrosystem.com.br; 5011;;
Rastremax	ST300NTW; IMEI; 02; 1; <APN>; <user>; <pass>; serv3.rastrosystem.com.br; 5011;;
JC Fortaleza	ST300NTW; IMEI; 02; 1; <APN>; <user>; <pass>; serv8.rastrosystem.com.br; 5011;;
Protrack	ST300NTW; ID; 02; 1; APN; user; pass; st.protrack365.com; 9965

3. Comandos Prontos / Editados (JC Horizonte)

• 1NCE HINOVA:

ST300NTW; IMEI; 02; 1; iot.1nce.net; 1nce; 1nce; serv2.rastrosystem.com.br; 5011;;

• VIVO HINOVA:

ST300NTW; IMEI; 02; 1; hinova.br; vivo; vivo; serv2.rastrosystem.com.br; 5011;;

• CLARO HINOVA:

ST300NTW; IMEI; 02; 1; hinova.br; claro:claro; serv2.rastrosystem.com.br; 5011;;

• ALGAR JC:

ST300NTW; IMEI; 02; 1; jc.algar.br; algar:1212; serv2.rastrosystem.com.br; 5011;;

• VIVO ALLCOM:

ST300NTW; IMEI; 02; 1; allcom.vivo.com.br; allcom:allcom; serv2.rastrosystem.com.br; 5011;;

• VIRTUEYES:

ST300NTW; IMEI; 02; 1; virtueyes.com.br; virtu:virtu; serv2.rastrosystem.com.br; 5011;;

4. ST340UR Parâmetros Rápidos

```
Servidor: serv2.raستrossystem.com.br  
Porta: 5011  
APN: iot.1nce.net  
User: 1nce  
Pass: 1nce
```