

VT08 / VT05 (2G) - Manual de Configuração

Guia Prático de Parâmetros e Comandos SMS

Sequência de Configuração — Passos Gerais

Para Moto & Carro

- Configurar APN (chip)
- Configurar servidor/plataforma (Rastrosystem, Protrack, etc.)
- Ajustar fuso horário (GMT W/E)
- Definir temporização e intervalos (TIMER / SENDS)
- Testar comunicação (GPRSSET, URL) e solicitar posição

⚠ Orientação de envio: Sempre enviar um comando por vez e aguardar resposta (intervalo de 30–60s).

1. Comandos Básicos & Consultas

Ação	Comando
Reiniciar equipamento	RESET#
Bloquear veículo	RELAY, 1#
Desbloquear veículo	RELAY, 0#
Localização (link Google)	URL#
Consultar configuração GPRS	GPRSSET#

2. Configurações por Tipo de Veículo

Moto

- Comunicação ON/OFF: **TIMER, 30, 18000#**
- Comunicação Alternativa: **TIMER, 10, 18000#**
- Economia Máxima: **TIMER, 30, 43200#**
- Sensibilidade: **SENDS, 0#** (Econômico) / **SENDS, 3#** (Responsivo)

Carro

- Comunicação ON/OFF: **TIMER, 30, 3600#**
- Sensibilidade: **SENDS, 0#** / **SENDS, 3#**

3. Fuso Horário & Servidores

- GMT Rastrosystem: **GMT, E, 0, 0#** | GMT Protrack: **GMT, E, 8, 0#**
- Servidores:
 - Defend: **SERVER, 1, serv1.systemsatseucom.br, 5023, 0#**
 - JC Horizonte: **SERVER, 1, serv2.rastrosystem.com.br, 5023, 0#**
 - Rastremax: **SERVER, 1, serv3.rastrosystem.com.br, 5023, 0#**
 - JC Fortaleza: **SERVER, 1, serv8.rastrosystem.com.br, 5023, 0#**

◦ Protrack: `SERVER,1,device.protrack365.com,8841,0` / `SERVER,1,vt.protrack365.com,8842,0#`

4. APNs por Chip

Chip	Comando APN
Claro Allcom	<code>APN,allcom.claro.com.br,allcom,allcom#</code>
Vivo Allcom	<code>APN,allcom.vivo.com.br,allcom,allcom#</code>
Algar JC	<code>APN,jc.algar.br,algar,1212#</code>
Virtueyes	<code>APN,virtueyes.com.br,virtu,virtu#</code>
Arqia IoT	<code>APN,iot4u.br,arqia,arqia#</code>
Transmeet	<code>APN,transmeet.br#</code>

5. Comandos Extras

- Número SOS: `Sos,a,<número>#`
- Número Center (Central autorizada): `Center,a,<número>#`